

Модел AS200



GB Small Scaffold

GR Σκαλωσιές

BG Малко скеле

DE Kleingerüst

TR Kucuk iskele



Maintenance:

Hinges should be lubricated periodically
Inspect for damage before every use
Store in a dry place
Avoid prolonged exposure to high humidity

συντήρηση:

Οι μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται περιοδικά
Επιθεωρήστε για ζημιές πριν από κάθε χρήση
Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος
Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή υγρασία

Подръжка:

Пантите трябва да се смазват периодически
Преглеждайте за повреди преди употреба
Складирайте на сухо място
Избягвайте продължително излагане на голяма влага


Water Resist
αδιάβροχο



150
kg



2x





1



2x




2x

2x



3




Unlocked
ακλειδωτός



Locked
κλειδωμένο

After installation, rotate the handle to tighten the connection for greater stability



Μετά την εγκατάσταση, περιστρέψτε τη λαβή για να σφίξετε τη σύνδεση για μεγαλύτερη σταθερότητα



5



4



1. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για σφάλματα εκτύπωσης
2. ΕΞΤΡΑ και σκεύη εργασίας δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση!
3. Τα κατεστραμμένα μέρη του ικρίωματος πρέπει να αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία.
4. Καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ AronBG

1. Запазваме правото да правим технически промени и не поемаме отговорност за печатни грешки
2. Аксесоари и работни инструменти не са включени в комплекта
3. Повредени скелета трябва да се преахнат от употреба незабавно.
4. Не поемаме отговорност при неправилно ползване
5. Ползвайте само оригинални аксесоари АронБГ

1. We reserve the right to make technical changes and do not accept any liability for printing errors of mistakes
2. EXTRAS and working utensils are not included in the delivery!
3. Damaged scaffold parts must be withdrawn from circulation immediately.
4. No liability for improper use.
5. Only use original AronBG-Accessories